




SOPLADORES

Manual de Instrucciones

MAXX
RX
UNIQUE
REVOLUTION

“
 ¡Felicitaciones!
 Usted ha adquirido un soplador fabricado dentro de los más estrictos estándares de control de calidad necesarios para satisfacer las demandas de una peluquería canina.
 Los productos Kyklon® equipan a las mejores peluquerías caninas en más de 30 países.
 Este manual está hecho para que Ud. obtenga el mejor rendimiento de su soplador. Estamos seguros de que tendrá gran satisfacción con su uso.
 ”



CLIP
 CUSTOMER RELATIONSHIP



CUIDADOS Y PRECAUCIONES



MONTAJE RÁPIDO



INSTRUCCIONES PARA USAR



SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



GARANTÍA



Cuidado y precauciones

- Antes de enchufar el soplador, por favor lea el manual de instrucciones.
- No permita que el equipo sea accionado por niños o personas no entrenadas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca empape o deje caer el aparato en agua o otro líquido.
- Desenchufe cuando no esté en uso o para la limpieza.
- Nunca utilice un aparato con un cable de alimentación o enchufe dañado. Por favor, envíelo de inmediato para su reparación.
- El uso de accesorios no recomendados por Kyklon puede causar accidentes o dañar el dispositivo.
- Desenchufe siempre el aparato antes de conectar o desconectar la red eléctrica.
- Sopladores son para uso exclusivo en la habitación o áreas cubiertas.
- Debe ser utilizado sólo con enchufe de corriente apropiada.
- Mantenga el filtro de aire limpio.
- Para evitar accidentes no enchufe el soplador sin filtro de aire ya que así el compartimiento del motor estará expuesto.
- No introduzca objetos en los orificios del equipo.
- Este producto sólo debe utilizarse con los animales. Queda prohibido el uso para fines distintos de los enumerados aquí.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo o bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no están jugando con el dispositivo. (Información en conformidad con la IEC60335-1).
- Cuando se utiliza el Soplador en el cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso, debido a la proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el ventilador está apagado. (Información en conformidad con la IEC60335-2-23).
- Para garantizar una protección adicional se recomienda instalar el circuito eléctrico de alimentación del cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD), con el diferencial de la corriente nominal no exceda de operación de 30 mA. Consulte a su instalador. (Información en conformidad con la IEC60335-2-23).
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o persona calificada para evitar riesgos. (Información en conformidad con la IEC60335-1).

IMPORTANTE

El funcionamiento correcto del soplador tiene lugar después de la instalación de todas las partes que acompañan al producto, para usarlo debe ser colocado en una mesa o el piso y siguiendo el procedimiento descrito en este manual. El dispositivo no se debe mover cuando está en funcionamiento.

Antes de instalar o mantener el equipo, compruebe siempre si está desenchufado de la tomada.

Sólo quitar la manguera de la dirección del viento cuando la unidad esté desenchufada.



¡ADVERTENCIA! No use este aparato cerca de bañeras, duchas, recipientes u otros recipientes que contengan agua.

Ensamblado

Boquilla

Para el Super, RX y Revolution gire la boquilla en la manguera en el sentido antihorario.

Adaptador


Para el Super, RX y Revolution monte el adaptador de la manguera girando en el sentido antihorario.

Para Maxx, Unique, RX y Revolution monte el adaptador hasta el final del acople y prenda el tornillo.

Para Super, monte el adaptador en la boquilla hasta el final del acople.

Correa

En el modelo MAXX, en el caso que desee instalar la correa, insertar el anillo (1) en el soporte (2) en las dos laterales de la maquina (Fig.1)



(Fig.1)

Advertencia: Antes de conectar la unidad a la toma de corriente, asegúrese de que la tensión de alimentación es el mismo dispositivo y el interruptor está en posición de apagado (indicado por "0" en el interruptor).

INSTRUCCIONES DE USO

Soplador es una poderosa herramienta diseñada para expulsar el exceso de agua del pelo de las mascotas.

No dirigir el chorro de aire en partes sensibles como los ojos, oídos, nariz, boca, genitales, el ano, heridas, suturas y otras partes que podrían causar molestias a los animales.

MANTENIMIENTO

Este dispositivo no necesita lubricación con o grasa o otros.

Para limpieza del aparato no utilice aerosoles o agentes químicos que posan afectar el motor o el sistema eléctrico. Desenchufe de la tomada y utilizar sólo un paño húmedo para la manguera y la carcasa.

Carbones

No intente arreglar su equipo. Siempre que necesita cualquier servicio en su Soplador lleve a un servicio autorizado.

Sopladores, incluso los Kyklon operan con motor de carbones, cuya vida útil es estimada en 500/600h de uso, por esa razón lleve el equipo a un servicio autorizado siempre que el tiempo de uso esté cerca de ese límite.

Calentamiento

Sopladores no tienen resistencia eléctrica. El calentamiento del aire resulta del enfriamiento del motor por donde pasa el aire. La temperatura del aire será de aproximadamente 50% por encima de la temperatura ambiente después de 2 a 4 minutos de uso. Por eso el calentamiento será tanto mayor cuanto sea la temperatura ambiente.

Filtro de aire

El filtro de aire debe ser mantenido limpio. La suciedad reduce el pasaje del aire, ocasionando sobrecalentamiento del motor.

Siempre que haga la limpieza del filtro desenchufe el plug de la red eléctrica.

Si el filtro se presentara atascado o dañado, se tiene que reponer.

Jamás, en hipótesis alguna, opere su equipo sin el filtro o con el filtro dañado, pues acarreará daños al motor. Cambie el filtro por lo menos a cada tres meses.

GARANTÍA

Este equipo tiene garantía de tres meses contra defectos comprobadamente de origen de fábrica o mano de obra.

En el Certificado de Garantía usted encontrará mayores detalles respecto a la garantía.

La garantía no cubre:

Carbones porque son rubros de desgaste por naturaleza.

Motor, cuando presenta defecto a raíz de desgaste por uso (carbones), o por exceso de suciedad.

Manguera y otras partes en consecuencia de manejo incorrecto.

Daños resultantes de accidentes, mal uso o uso fuera de las especificaciones.

ATENCIÓN: la violación del lacre del equipo por persona no autorizada por el fabricante cancela la garantía.

CORRECCIÓN:

La caja del modelo Maxx contiene:	La caja del Unique contiene:
- 01 Soplador Maxx;	- 01 Soplador Unique;
- 01 Manguera;	- 01 Manguera;
- 01 Boquilla;	- 01 Boquilla;
- 01 Adaptador;	- 01 Adaptador;
- 01 Manual do usuário;	- 01 Manual do usuário;
- 01 Certificado de garantia.	- 01 Certificado de garantia.

Producto fabricado por:

Clippertec Industrial e Comercial Ltda

Caixa postal 1522 – Cacheirinha/RS – Brasil – CEP 94930-370

Teléfono 55 51 3471-4001 Fax 55 51 3041-0015

E-mail: clippertec@clippertec.com.br

Site: www.clippertec.com.br

CLIPPertec